

Инструкция подключения приставки к интернету (выделенная линия, кабель).


1. Подключение.

Для начала просмотра телевидения, необходимо подключить мультимедийную приставку Dune HD к телевизору, интернету и сети питания.


Подключение рассмотрим на базе Dune HD TV-101W:




- a) В разъем DC IN 5V подключаем адаптер питания, который в свою очередь подключаем в сеть 100-240V.
- b) В разъем HDMI подключаем кабель HDMI(поставляется отдельно), в который подключаем к разъему HDMI телевизора. В случае если в телевизоре нет входа HDMI, можно воспользоваться аналоговым подключением. Для этого в порт AV OUT подключаем аналоговый AV кабель(композитный видеосигнал + стереозвук) идущий в комплекте, к аналоговому AV-разъему телевизора(тюльпаны).
- c) В порт LAN 10/100 мы подключаем интернет-кабель(витая пара). Настройка выполняется после запуска приставки через меню:




Настройки=>Сеть:




Выбираем тип подключения: Проводное (Ethernet).



Указываем режим работы: Авто (DHCP); Авто (DHCP), DNS вручную или Вручную.



В случае выбора ручных настроек TCP/IP, указываем с пульта статичный IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервера. Нажимаем ОК.



В нашем случае подключение Авто (DHCP). Нажимаем “Применить”.

Для того чтобы убедиться что интернет заработал, зайдите например в раздел обновления прошивки и проверьте онлайн доступность новых версий. Для этого перейдите по пути: Настройки=>Прочее=>Обновление прошивки.