


## Инструкция подключения приставки к интернету через PPPoE.

Для начала просмотра телевидения, необходимо подключить мультимедийную приставку Dune HD к телевизору, интернету и сети питания.


Подключение рассмотрим на базе Dune HD TV-101W:




- a) В разъём DC IN 5V подключаем адаптер питания, который в свою очередь подключаем в сеть 100-240V.
- b) В разъём HDMI подключаем кабель HDMI(поставляется отдельно), в который подключаем к разъёму HDMI телевизора. В случае если в телевизоре нет входа HDMI, можно воспользоваться аналоговым подключением. Для этого в порт AV OUT подключаем аналоговый AV кабель(композитный видеосигнал + стереозвук) идущий в комплекте, к аналоговому AV-разъёму телевизора(тюльпаны).
- c) Используем PPPoE-подключение. Настройка выполняется после запуска приставки через меню:




Настройки=>Сеть:




Выбираем тип подключения: PPPoE.



Открывается окно настройки PPPoE. Указываем Логин, пароль и режим работы DNS.



Режим работы DNS можно выбрать "Авто" или "Вручную". После ввода всех данных нажимаем "OK".



Нажимаем “Применить”.

Для того чтобы убедиться что интернет заработал, зайдите например в раздел обновления прошивки и проверьте онлайн доступность новых версий. Для этого перейдите по пути: Настройки=>Прочее=>Обновление прошивки.